



Protéjarse a sí mismo

Usted y su vehículo WAVE®

Operación del vehículo

Manipulación de cargas

Mantenimiento del vehículo

Tabla de Contenidos

Página 3 Lo que le ofrece este manual Protéjase a sí mismo y a los demás Usted debe haber recibido formación específica 5 Sea un operador seguro 6 Seguridad de la plataforma 9 Usted y su vehículo Wave® 10 11 Su Vehículo de Apoyo para el Trabajo WAVE 12 Partes del vehículo 13 Panel de display Panel de interruptores 14 Funcionamiento del Vehículo

Encedido y apagado 16 Frenado 18 Desplazamiento 19 Giros 21

Levante y descenso 24 Guía por rieles 25

Manipulación de Cargas
Capacidad del vehículo
Superficie de carga
Bandeja de carga

30

(Mantenimiento del Vehículo


Comprobaciones diarias de seguridad
Panel de servicio
Mantenimiento de las baterias
Solución de problemas
36



Lo que le ofrece este manual

LO QUE LE OFRECE ESTE MANUAL

Usted será un mejor operador y más seguro cuanto mejor conozca su vehículo y la forma de utilizarlo. A continuación encontrará algunas directrices para utilizar este manual.



6

Protéjase a sí mismo y a los demás

Contenidos de la Sección

Página (

- Usted debe haber recibido formación específica)
- Un vehículo en movimiento puede ser peligroso
- Usted debe haber sido entrenado

(Sea un operador seguro

Asegúrese de que está preparado...

Asegúrese de que su vehículo está preparado

Conduzca con precaución y manténgase alerta Esté pendiente de las otras personas

Evite caídas y vuelcos

Cuando abandone su vehículo

Conozca los peligros

Seguridad de la plataforma

- Mantenga los pies sobre el piso de la plataforma
- 9 **Utilice** las puertas
- Manténgase cerca de su trabajo

ADVERTENCIA

STOP.

No utilice este vehículo salvo que haya recibido formación específica y esté autorizado.

Usted o las personas que le rodean pueden resultar heridas de gravedad e incluso morir si no utiliza correctamente este vehículo. Lea los manuales.

Obedezca todos los avisos de precaución e intrucciones de los manuales y del vehículo Inspeccione su vehículo antes de utilizarlo. Asegúrese de que se encuentra en buenas condiciones

Detenga el vehículo completamente an de salir.



Esté pendiente de las personas que le ro La caída de objetos puede herir a los der Asegúrese de que las cargas son estables. Los vuelcos son accidentes muy graves.
Asegúrese de que su trayectoria está despe escombros, agujeros y otros objetos que po provocar el vuelco del vehículo.



Manténgase fuera de los rieles y de las z de carga. No utilice objetos para manteners de pie. Mantenga los pies sobre el suelo de plataforma.

Puede resultar aplastado si pasa por debajo de una estantería. Mire hacia donde conduce.

CAPACIDAD KG (LBS) **135** (300) 90 (200) 115 (250)

Un operario - Sin pasajeros

PELIGRO



Esta plataforma no está aislada. Podría sufrir quemaduras o morir si uster o su vehículo se acercaran demasiado a dispositivos o cables eléctricos.

Conozca los voltajes a los que puede quedar expuesto y cuál es la distancia de trabajo de seguridad.

ADVERTENCIA

Usted puede resultar atrapado o aplastado cuando descienda la plataforma.

No esté debajo de la plataforma.

Cuando se realicen trabajos de mantenimiento, bloquee la plataforma para que no caiga o descienda por accidente.



Manténgase alejado de todas las piezas móviles. Las piezas móviles

ADVERTENCIA

Mantenerse de pie o subido sobre la zona de carga

Manténgase separado de las zonas de carga.

pueden aplastar o seccionar manos, pies, brazos o piernas.

ADVERTENCIA

El vehículo no tiene control sobre frenos, dirección o desplazamiento cuando el interruptor está en

posición Empuje.
No empuje el vehículo si el operador está en la plataforma.

La velocidad de empuje no debe ser superior a 3 km/h para evitar daños en el vehículo.





Página 4

Protéjarse a sí mismo

Usted y su vehículo WAVE®

Operación del vehículo

Manipulación de cargas



USTED DEBE HABER SIDO ENTRENADO

Sólo está permitido el uso de este vehículo por operarios que hayan recibido entrenamiento específico y estén autorizados.

Este manual es parte de un completo programa de entrenamiento que también incluye la revisión de toda la información contenida en el Vídeo de Formación, así como la formación y prácticas específicas que se facilitan. Antes de finalizar su entrenamiento, usted debe haber demostrado de forma satisfactoria la comprensión del material facilitado y que puede operar el vehículo con seguridad.

Bajo la superficie de carga encontrará una copia del manual de servicio. Después de utilizarlo, devuélvalo a su compartimento.

MANUAL DE CROWN DE RESPONSABILIDAD

El usario debe garantizar que el vehículo se opera y mantiene de acuerdo con el Manual de Crown de Responsabilidad.

Una copia del Manual de Responsabilidad, junto con el Manual de Servicio se guarda en un tubo debajo de la superficie de carga. Vuelva a colocar los manuales en el tubo después de utilizarlos.

Página 5

Protéjarse a

sí mismo

Sea un Operador Seguro

LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE SU VEHÍCULO ES USTED



ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ PREPARADO PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO

- No utilice este vehículo salvo que haya recibido formación y esté autorizado.
- Conozca el funcionamiento de su vehículo y los peligros que implica. No conduzca el vehículo si tiene alguna duda.



- Busque la Etiqueta de Datos en el mástil y asegúrese de que comprende toda la información contenida (capacidades, peso total del vehículo, tipo de vehículo y número de serie). No se puede autorizar el uso de este vehículo en áreas donde exista peligro de incendio. Compruébelo con su supervisor.
- Asegúrese de que sus manos y calzado están limpios y secos. Asegúrese también de que su vestimenta es apropiada para el trabajo.



ASEGÚRESE DE QUE SU VEHÍCULO ESTÁ PREPARADO

- Inspeccione el vehículo antes de utilizarlo (vea la página 31). Si no funciona correctamente o se ha averiado algo, ponga en conocimiento de su supervisor el problema. No utilice el vehículo.
- En espacios abiertos, compruebe todas las operaciones del vehículo. Asegúrese de que todo funciona correctamente, especialmente antes de trabajar alrededor de otras personas.



CONDUZCA CON PRECAUCIÓN Y MANTÉNGASE ALERTA

- Cuando se encuentre en posición elevada, mantenga las puertas cerradas.
- Cuando la plataforma se encuentre descendida, conduzca con las puertas abiertas. En algún momento puede necesitar salir del vehículo con rapidez para evitar lesiones.
- No se suba a los rieles ni a ninguna otra parte del vehículo.



- Mantenga todo su cuerpo dentro del área del operador aunque el vehículo se desplace lentamente. Una mano o un pie que resultaran inmovilizados entre el vehículo y un objeto sólido quedarían aplastados o incluso seccionados.
- Evite movimientos bruscos de los controles. Aprenda a utilizarlos con suavidad a un ritmo moderado y regular. Maniobras bruscas con los controles pueden provocar el desplazamiento o caída de la carga. Asegúrese de que las cargas están aseguradas.



- Manténgase siempre pendiente del área que le rodea y vigile por dónde conduce. Podría resultar atrapado o aplastado por objetos que se introdujeran en el área del operador.
- Compruebe siempre que puede ver con claridad objetos que estén elevados.
- Compruebe las separaciones existentes antes de levantar o descender la plataforma.
- Preste suma atención si debe utilizar su vehículo en áreas donde exista peligro de caída de objetos.
- Asegúrese de que tiene visibilidad en la dirección en que se desplaza. Mire hacia donde se dirige y reduzca la velocidad en áreas congestionadas.


Continúa en la siguiente página...

Continuación Sea un Operador Seguro

DESARROLLE HÁBITOS DE TRABAJO SEGUROS. TRABAJE CON SEGURIDAD Y ESTÉ PENDIENTE DE LAS PERSONAS **OUE LE RODEAN**

ESTÉ PENDIENTE DE LAS OTRAS PERSONAS








Antes de cambiar la dirección de desplazamiento, observe el sitio hacia donde se va a dirigir. Compruebe que tiene suficiente espacio para conducir y hacer giros.



- Reduzca la velocidad. Ceda el paso o deténgase ante peatones. Prevenga a los demás cuando se aproxime a ellos. Haga sonar el claxon cuando se acerque a un paso de peatones o a una intersección.
- Tenga cuidado de no inmovilizar o aplastar a alguien. Por ejemplo, no conduzca nunca su vehículo hacia alguien que se encuentre de pie delante de un objeto fijo.






- Asegúrese de que e!l área que le rodea y la que está por debajo de usted se encuentran despejadas de gente antes de descender la plataforma o desplazarse.
- Cuando esté trabajando, evite que haya personas cerca de su vehículo. No permita nunca a nadie que se coloque por debajo de la carga o de la plataforma.
- Cuando realice un giro, vigile el giro del extremo delantero.
- No permita a nadie que conduzca su vehículo salvo que haya recibido la formación necesaria y esté autorizado.

EVITE CAÍDAS Y VUELCOS



Manténgase alejado de los bordes de los muelles de carga y de rampas.





- No sobrecargue su vehículo o manipule cargas inestables. Asegúrese de que el peso de la carga está distribuido
- Algunos suelos y elevadores tienen un límite de peso. Cuando maniobre con su vehículo, asegúrese de que el peso, incluyendo el del operador y de la carga, no es
- No conduzca sobre un elevador salvo que esté autorizado. Compruebe la capacidad o límite de carga y asegúrese de que no hay nadie presente. Mantenga abiertas las puertas de su vehículo. Introduzca primero la carga.

CUANDO ABANDONE SU VEHÍCULO

- Detenga el vehículo y descienda la plataforma completamente antes de abandonarlo.
- Desconecte el vehículo. Si es necesario, extraiga la llave para evitar su uso no autorizado.

Continuación Sea un Operador Seguro



Conozca los Peligros



ESTÉ PENDIENTE DE LAS PERSONAS QUE LE RODEAN

Los peatones siempre tienen preferencia de paso. Ellos no pueden controlar su vehículo. Póngase en marcha lentamente y no conduzca demasiado cerca de los peatones. Tenga cuidado en las intersecciones. Antes de descender la plataforma o de desplazarse, compruebe que no hay nadie alrededor del vehículo o debajo de la plataforma.

EN EL VEHÍCULO NO EXISTE NINGÚN LUGAR SEGURO PARA LLEVAR PASAJEROS

No permita nunca que nadie se suba o se ponga de pie en ningún lugar de su vehículo.



LA CAIDA DE OBJETOS PUEDE HERIR A LAS PERSONAS QUE HAYA POR DEBAJO DE USTED

Tenga cuidado cuando manipule herramientas o mercancía. Cuando esté transfiriendo cargas, trabaje cerca de los estantes o baldas. Asegúrese de que las cargas son estables.

LAS CAIDAS SON ACCIDENTES MUY GRAVES



Cuando se encuentre en posición levantada, mantenga cerradas las puertas. No trepe por ninguna parte de la plataforma. No añada nunca ningún elemento a la plataforma para mantenerse de pie o para trepar. No descienda de una plataforma levantada destrepando. Haga que alguien descienda la plataforma utilizando los controles de Anulación, el panel de servicio o la válvula de descenso manual que hay debajo de la superficie de carga.

PIES Y MANOS PUEDEN RESULTAR ATRAPADOS O APLASTADOS

Deténgase completamente antes de abandonar su vehículo. Cuando el vehículo esté en movimiento, mantenga las manos sobre los controles y los talones sobre los pedales. Cualquier parte de su cuerpo que resultara atrapada entre el vehículo y un objeto sólido resultaría aplastada e, incluso, seccionada. Si debe utilizar una mano para estabilizar una carga, asegúrese de que usted no resultará atrapado o aplastado.



EVITE LOS VUELCOS

No sobrecargue nunca su vehículo. Distribuya las cargas uniformemente. Vigile los obstáculos aéreos como tuberías o conducciones eléctricas. Manténgase alejado de los bordes de los muelles y rampas. Asegúrese de que su trayectoria está despejada de escombros, agujeros, montículos o cualquier otro obstáculo que pudiera provocar un vuelco.



MANTENGA SU VEHÍCULO BAJO CONTROL

No conduzca en rampas o declives. Podría perder el control de la dirección. Obedezca los avisos del sensor de inclinación. Preste suma atención y conduzca con suavidad sobre derrames o en suelos húmedos. No pase por encima de objetos que haya en su trayectoria.



ESTA PLATAFORMA NO ESTÁ AISLADA

Podría sufrir quemaduras o incluso morir si usted o su vehículo se acercaran demasiado a dispositivos eléctricos o cables. Conozca a qué voltajes puede quedar usted expuesto y cuál es la distancia de seguridad.

Seguridad de la Plataforma

MANTENGA LOS PIES SOBRE EL PISO DE LA PLATAFORMA

No trepe por ninguna parte del vehículo ni utilice ningún objeto para subirse encima.



2

UTILICE LAS PUERTAS

Cierre las puertas detrás de usted cuando se eleve con la plataforma. Protéjase contra las caídas.



3

MANTÉNGASE CERCA DE SU TRABAJO

Evite alejarse mucho. Tenga cuidado con las herramientas o cuando esté transfiriendo mercancías. Esté pendiente de las personas que haya por debajo y en el pasillo contiguo.





Conozca los Peligros



LAS CAIDAS SON ACCIDENTES MUY GRAVES

Mantenga los pies sobre el suelo de la plataforma. No trepe por ninguna parte del vehículo ni utilice nada para subirse. Cuando la plataforma esté levantada, mantenga las puertas cerradas.



LA CAIDA DE OBJETOS PUEDE HERIR A OTRAS PERSONAS

Mantenga su vehículo cerca del punto de trabajo. Asegúrese de que las cargas son estables. Esté pendiente de las personas que haya por debajo de usted.

Página **9**

Protéjarse a sí mismo Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Usted y su Vehículo Wave

Contenidos de la sección

Página 11 Su Vehículo de Apoyo para el Trabajo

- 11 Este es su WAVE
- 11 No es como un automóvil
- 11 Cómo conducir su vehículo
- 11 Ayude a su cuerpo

Partes del Vehículo

13 Panel de display

- 13 Display de carga de la batería
- 13 Luz de posición de desplazamiento
- 13 Luz de falla

12

13 "Pitidos" y códigos de suceso y falla

Panel de Interruptores

Interruptor de la velocidad de desplazamiento Interruptor de anulación del sensor de mano

14

14 14





Su Vehículo de Apoyo para el Trabajo

1

Nota:

ÉSTE ES SU WAVE®

Utilice su WAVE (Vehículo de Apoyo para el Trabajo) para desplazar y realizar el almacenaje de materiales o para trabajos de mantenimiento a baja altura. Utilícelo en suelos secos y nivelados con temperaturas por encima del punto de congelación.

y nivelados con tempera encima del punto de con

- Usted no conduce de la misma forma
- Usted no frena de la misma forma
- Usted no acelera de la misma forma



CÓMO CONDUCIR SU VEHÍCULO

- Mire hacia delante o hacia el extremo de carga del vehículo.
- Mantenga los talones sobre los pedales y las manos en los controles.
- Cuando la plataforma !esté descendida, realice los desplazamientos con las puertas abiertas. Cierre las puertas detrás de usted cuando se levante.
- Mantenga todo el cuerpo dentro del área del operador.
- Detenga su vehículo y descienda completamente la plataforma antes de abandonarlo.

Nota:

 Puertas abiertas cuando (la plataforma) está descendida

 Puertas cerradas cuando (la plataforma) está levantada



AYUDE A SU CUERPO

Adelántese al momento de parada y flexione los brazos y piernas. Mantenerse alerta le ayudará a ser un conductor mejor y más seguro.

Talones sobre los pedales

Página 11

Protéjarse a Usted y su sí mismo vehículo WAVE®

Operación del vehículo

Manipulación de cargas

Operación del vehículo Usted y su vehículo WAVE® Manipulación de cargas Mantenimiento del vehículo Protéjarse a

Partes del Vehículo



Ubicados debajo de la superficie de carga:

- Manual de servicio (ver página 5)
- Válvula de Descenso manual
- Baterías



Página 12

Protéjarse a sí mismo Usted y su vehículo WAVE®

Operación del vehículo

Horómetro

Manipulación de cargas

· Enchufe para el cargador de la batería y display

Número de teléfono de asistencia técnica

Mantenimiento del vehículo

Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Panel de Display



DISPLAY DE CARGA DE LA BATERÍA


El encendido intermitente de la luz amarilla de la batería indica que es momento de cargarla. Las luces verdes indican la carga restante.



LUZ DE POSICIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Una luz amarilla acompañada de un pitido significa que sus manos y pies no están en posición de desplazamiento.

Si el vehículo no se desplaza cuando usted mueve el mando giratorio de control, compruebe esta luz. La anulación del sensor de mano (vea la página 17) puede afectar al funcionamiento de esta luz.





LUZ DE FALLA

Cuando se detecte una falla, se encenderá esta luz amarilla y el vehículo se detendrá. Intente volver a poner en marcha el vehículo. Si la luz se enciende de nuevo, desconecte el vehículo y póngalo en conocimiento de su supervisor.


"PITIDOS" Y CÓDIGOS DE SUCESO Y FALLA

Cuando oiga "pitidos" y las luces del display de la batería se enciendan intermitentemente, esto significa que el vehículo ha detectado un suceso o una falla sobre los cuales usted tendrá que llevar a cabo alguna operación. Por ejemplo, un pitido acompañado del parpadeo de las tres últimas barras del display significa que usted no tiene las manos o los pies en posición de desplazamiento.

Vea la página 36 para obtener más información sobre otros códigos y los pasos a seguir para la solución de problemas de su vehículo.


Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Panel de Interruptores




INTERRUPTOR DE LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

When working in an open area, with few people around, you have the option of selecting faster travel speeds by pushing the top of the switch, by the "rabbit" symbol. Push the bottom of the switch, by the "turtle", to select slower travel speeds.



INTERRUPTOR DE ANULACIÓN DEL SENSOR DE MANO

Si necesita disponer de una mano libre para sujetar una carga, puede desconectar los sensores de mano pulsando el interruptor en "OFF" (Desconectdo). Para recordarle que los sensores han sido desconectados, en el interruptor de anulación se encenderá una luz. Para volver a conectar los sensores, pulse la parte superior del interruptor hacia el símbolo "mano".



Conozca los Peligros



LAS ÁREAS CONGESTIONADAS PUEDEN SER PELIGROSAS

Reduzca la velocidad y mantenga su vehículo bajo control. No utilice altas velocidades de desplazamiento en zonas con mucha gente o gran actividad. Los peatones tienen siempre preferencia de paso.



MANOS Y BRAZOS PUEDEN RESULTAR APLASTADOS

Cuando tenga desconectado el sensor de mano, asegúrese de que sus manos y brazos no van a resultar atrapados o aplastados.

Page **14**



Protéjarse a

Encendido y Apagado

CONEXIÓN CON LA LLAVE

Gire la llave vertical al punto verde. Compruebe que funcionan los sistemas de aviso mediante pitidos y todas las luces de display. No ponga las manos sobre los controles hasta que se detengan los pitidos.

DESCONEXIÓN CON LA LLAVE

Gire la llave horizontal al punto rojo. Cuando abandone el vehículo, desconéctelo siempre con la llave. Extraiga la llave cuando lo considere necesario para evitar el uso no autorizado del vehículo.



ALGUNAS COSAS QUE IMPEDIRÁN UNA "CONEXIÓN CON LA LLAVE"

- Poner las manos en los controles con demasiada rapidez.
- El botón de Desconexión de Potencia de la plataforma o del panel de servicio (ver página 33) se encuentra en posición "desconectado".
- El vehículo puede disponer de prestaciones adicionales para evitar su uso no autorizado.

Note:

DESCONEXIÓN DE POTENCIA

Si el vehículo no funciona correctamente, pulse de inmediato el botón rojo de Desconexión de Potencia. No utilice el vehículo. Informe a su supervisor sobre el problema.



ENCENDIDO O APAGADO

El botón de Desconexión de Potencia tiene dos posiciones:

- botón arriba, activado
- botón abajo, desactivado Gire el botón para liberarlo y cambiar las posiciones. Para completar la "conexión con llave", el suministro de potencia debe estar activado (botón arriba) antes de girar la llave.

Página 16

Protéjarse a Usted y su sí mismo vehículo WAVE® Operación del vehículo

Manipulación de cargas Mantenimiento del vehículo

Sensores de mano/pie Encendido y Apagado

SENSORES DE MANO

Cuando esté desplazándose debe tener las manos sobre los controles, salvo que esté utilizando el dispositivo de anulación del sensor de mano.

ANULACIÓN DEL SENSOR DE MANO

Esta prestación (vea la página 14) le permite desconectar los sensores de mano y disponer así de una mano libre para sujetar una carga sobre la bandeja. El interruptor se encenderá cuando los sensores de mano estén desconectados. Evite lesiones. Tenga cuidado de dónde pone las manos y brazos.







LUZ DE POSICIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Esta luz amarilla se encenderá si usted no tiene puestas las manos y los pies en posición de desplazamiento. No obstante, cuando utilice el dispositivo de anulación del sensor de mano, esta luz no se encenderá cuando sus manos estén fuera de posición.

SENSORES DE PIE

Debe estar en posición de desplazamiento con ambos pies sobre los pedales para desplazarse, levantar o descender.

POSICIÓN DE DESPLAZAMIENTO

- Manos sobre los controles
- Talones sobre los pedales



Nota:

Conozca los Peligros



Cualquier parte del cuerpo que se encuentre fuera de la zona del operador puede resultar atrapada o aplastada.

Cuando utilice el dispositivo de anulación del sensor de mano, extreme todavía más las precauciones.

Pagina 17

Tres Modos de Frenado

FRENO DE MANO

Cuando esté desplazándose, dé vueltas al mando giratorio de control en dirección contraria al desplazamiento para reducir la velocidad o detener el vehículo. Cuanto más gire el mando superado el centro, más rápido será el frenado. Gire el mando hasta el centro en cuanto el vehículo se haya detenido.



2

FRENO DE PIE

Para frenar, levante un talón de cualquiera de los pedales.



(3)

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El freno de estacionamiento se acciona automáticamente después de que el vehículo haya dejado de moverse o si existe una pérdida de potencia.

En caso de emergencia, apriete el botón de Desconexión de Potencia. Esta operación cortará la energía suministrada al vehículo y se accionará el freno de estacionamiento.



Conozca los Peligros



ESTÉ PENDIENTE DE LAS PERSONAS QUE HAYA A SU ALREDEDOR

No conduzca demasiado cerca de ellas. Conozca la distancia que necesita el vehículo para detenerse.

En caso de emergencia, apriete el botón de Desconexión de Potencia para detener el vehículo.

Desplazamiento

DIRECCIÓN Y VELOCIDAD

Haga girar la parte superior del mando giratorio de control en la dirección en que desea desplazarse. Cuanto más lo gire superado el centro, más rápido se desplazará su vehículo.





EL DESPLAZAMIENTO O LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO **RESULTARÁN AFECTADOS POR:**

- Posición del interruptor de la velocidad de desplazamiento (conejo/tortuga)
- Altura de levante
- Posición de las puertas
- Dirección de desplazamiento
- Manos y pies fuera de la posición de desplazamiento
- Anulación del sensor de mano
- Alguien o algo sobre la tapa del motor
- Cargador de la batería enchufado.

Conozca los Peligros

LOS PEATONES TIENEN PREFERENCIA DE PASO

Esté atento a las personas que le rodean. No conduzca muy cerca de ellas. Tenga cuidado en las intersecciones. Utilice el claxon. Compruebe la zona antes de cambiar de dirección. Mire en la dirección en que se desplaza.



EVITE CAIDAS Y VUELCOS

Asegúrese de que su trayectoria está despejada de escombros, agujeros u objetos que pudieran provocar caídas o vuelcos de su vehículo. No pase por encima de ningún objeto que haya en el suelo.

Página 19

Nota:

Desplazamiento

GIRO DE LAS RUEDAS ORIENTABLES

La parte delantera del vehículo se puede desplazar unos pocos centímetros a un lado u otro cuando empieza un desplazamiento o al cambiar la dirección de éste. Ello se debe al giro de las ruedas orientables y generalmente no requiere correcciones de la dirección durante la maniobra.



BOCINA

Haga sonar la bocina cuando sea necesario y cuando se acerque a un paso de peatones o a una intersección.



Conozca los Peligros



NO ES SEGURO REALIZAR OPERACIONES SOBRE RAMPAS O DECLIVES


Podría perder el control de la dirección. Utilice su vehículo exclusivamente sobre superficies niveladas. Obedezca los avisos de precaución del sensor.

REDUZCA LA VELOCIDAD AL CONDUCIR SOBRE DERRAMES O SUELOS MOJADOS

Los derrames de polvos o líquidos pueden hacer que los suelos sean deslizantes. Reduzca la velocidad o podría perder el control de la dirección y del frenado. Tenga cuidado y deje suficiente distancia de frenado.


Giros

Usted puede girar su vehículo incluso cuando no esté desplazándose. Tuerza el control de la dirección en aquella dirección en que usted quiere que gire la parte delantera o el extremo de carga del vehículo.



(2)

Tuerza el lado derecho del control de dirección....





3

La velocidad de giro variará dependiendo de cuánto tuerza el control de la dirección.

Conozca los Peligros



ESTÉ PENDIENTE DE LAS PERSONAS QUE LO RODEAN

- Mire antes de girar
- Evite movimientos bruscos del vehículo
- No conduzca muy cerca de las personas
- Conozca la distancia necesaria para detenerse



Giros




2

Tuerza el control de la dirección en aquélla en que quiere que gire la parte delantera del vehículo. Cuando el vehículo haya girado, suelte el control y señale en la dirección en que quiere desplazarse.



Nota:

Los giros serán más amplios a medida que aumente la velocidad de desplazamiento o el peso de la carga.







La parte delantera del vehículo realiza un giro más amplio. Compruebe que dispone de suficiente espacio para conducir y realizar la maniobra. Vigile a las personas de su alrededor. Los giros serán más amplios a medida que aumente la velocidad de desplazamiento o el peso de la carga.

Levante y Descenso

Pulse el botón Levante o Descenso para levantar o descender la plataforma. Suelte el botón cuando llegue a la altura deseada.



EL LEVANTE Y EL DESCENSO RESULTARÁN AFECTADOS POR:

- Manos y pies fuera de posición de desplazamiento
- Posición de las puertas
- Carga de la batería baja
 - Alguien o algo sobre la tapa del motor
- Posición de los interruptores del panel de servicio
- Unidad sobre un suelo desnivelado

DISPOSITIVO DE ENCLAVAMIENTO DE LA TAPA DEL MOTOR

Esta prestación cortará las operaciones de levante, descenso o desplazamiento si alguien o algo se apoya sobre la tapa del motor, la cual está ubicada debajo de la plataforma.



Know the Hazards



- Watch out for people below and around you.
- Falling objects can injure others. Make sure loads are stable and secure.
- Close the gates whenever you raise the platform.
- If raise or lower won't stop, press the Power Disconnect.


Página 24

Note:

Opcional Guía por rieles

OPCIÓN DE GUÍA POR RIELES

Añadiendo una rueda opcional de guía a su vehículo e incorporando rieles de guía en el suelo podrá operar en pasillos estrechos sin tener que dirigir su vehículo.



Note:


Protéjarse a

sí mismo

La velocidad de desplazamiento puede cambiar cuando entre y salga de pasillos provistos de guías.

ENTRADA Y SALIDA DE LOS PASILLOS

Conduzca recto a la entrada y salida de los pasillos. No se acerque en ángulo. No intente dirigir el vehículo cuando esté en un pasillo provisto de guías. Su empresa debería formarle sobre la forma de entrar, salir y conducir en pasillos con sistemas de guía por rieles.



Conozca los Peligros

MANTÉNGASE ALERTA

Cuando maniobre en un pasillo con guías, usted debe ser tan cuidadoso y precavido como cuando conduce con dirección manual.

- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en su trayectoria, en el suelo o hay objetos en el interior de los pasillos.
- Cuando abandone un pasillo con guías, deberá tomar el control de la dirección.
- Antes de salir o entrar en un pasillo, deténgase y compruebe si hay personas u otros vehículos.



Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Manipulación de Cargas

Protéjarse a

sí mismo

Contenidos de la Sección

Página 27

- 7 Capacidad del vehículo
- 27 Que es la capacidad del vehículo
- 27 Superficie de carga
- 27 Bandeja de carga
- 27 Plataforma del operador

Superficie de carga

nacidad 2

29

Capacidad

Cargas distribuidas uniformemente 2

28

- Bandeja de carga
- 29 Capacidad
- 29 Cargas distribuidas uniformemente
- 29 Ajuste vertical de la bandeja
- 29 Almacenamiento de la bandeja



Usted y su vehículo WAVE® Operación del Manipulación Protéjarse a Mantenimiento vehículo de cargas del vehículo

Capacidad del Vehículo

QUÉ ES LA CAPACIDAD DEL VEHÍCULO

La capacidad es el peso máximo que se puede transportar o levantar. Su vehículo tiene tres capacidades independientes: plataforma del operador, superficie de carga y bandeja de carga.

En la superficie y en la bandeja, el peso de la carga debe distribuirse uniformemente. Esto le proporcionará a su vehículo mayor estabilidad y reducirá las averías ocasionadas por una carga inapropiada.

SUPERFICIE DE CARGA

La capacidad está limitada a 115 kilogramos.

LOAD TRAY


Capacity is limited to 200 pounds.

PLATAFORMA DEL OPERADOR

La capacidad está limitada a una persona, incluyendo las herramientas, con un peso total que no supere 135 kilogramos.



Conozca los Peligros



 En el vehículo no existe ningún lugar seguro para pasajeros. No está autorizado transportar pasajeros.

Página 27

4

Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Superficie de carga



No coloque más de 115 kilogramos en la superficie de carga.



2



Página 28

Protéjarse a sí mismo vo

Bandeja de Carga

CAPACIDAD
No cologu

No coloque más de 90 kilogramos en la bandeja de carga.



2

CARGAS DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE

Asegúrese de que el peso de la carga está distribuido uniformemente encima de la superficie de la bandeja.



3

AJUSTE VERTICAL DE LA BANDEJA

Para mantener la bandeja cuando la suelte de una altura determinada, sujétela con ambas manos por el borde lateral. Dé unos golpecitos a la bandeja hacia arriba hasta que quede libre para deslizarse hacia arriba y hacia abajo por el mástil. Cuando la haya situado a la mejor altura de trabajo, colóquela en un nivel en posición enganchada.



4

ALMACENAMIENTO DE LA BANDEJA

Incline la bandeja de carga hacia arriba y deslícela por el mástil hacia abajo tanto como pueda. Desplace la bandeja hacia atrás contra el mástil hasta que quede enganchada.



Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Mantenimiento del Vehículo Contenidos de la Sección Página (Comprobaciones diarias de seguridad Panel de servicio 32 Ubicación 32 Interruptor de empuje/conducción 33 Desconexión de potencia 33 Interruptores de anulación de levante y descenso Mantenimiento de las baterías 34 Baterías y cargador 35 Para cargar las baterías 35 Solución de problemas del cargador de baterías Solución de problemas 36

Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Comprobaciones diarias de seguridad

INSPECCIONE SU VEHÍCULO ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

Debe asegurarse de que su vehículo es seguro para usted y para las personas que le rodean.

SI ALGO NO PARECE FUNCIONAR BIEN, NO CONDUZCA EL VEHÍCULO. INFORME A SU SUPERVISOR SOBRE EL PROBLEMA.

DÉ UNA VUELTA ALREDEDOR DE SU VEHÍCULO Y REVÍSELO A FONDO

- Asegúrese de que las baterías están cargadas. Vea la página 34 para obtener más información sobre la carga de baterías y su mantenimiento.
- Compruebe que todas las ruedas se encuentran en buenas condiciones.
- Revise dentro y debajo del vehículo para detectar signos de pérdidas.
- Gire la llave hasta la posición ON (encendido). Compruebe que funciona el "pitido" y todas las luces de display. Pruebe el claxon.
- Asegúrese de que la desconexión de potencia funciona correctamente.
- Si su vehículo dispone de opciones, comprueba que todas ellas funcionan.
- Compruebe su vehículo para detectar posibles daños que pudieran resultar peligrosos para usted o para las personas que le rodean.

HAGA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO EN UNA ZONA DESCONGESTIONADA

- Asegúrese de que la puerta del panel de servicio está cerrada.
- Compruebe el levante y el descenso. La plataforma no debe levantarse por encima de 500 milímetros con las puertas abiertas.
- Asegúrese de que la dirección es suave.
- Conduzca el vehículo lentamente en ambas direcciones.
- Conduzca hasta alcanzar la velocidad máxima hacia adelante y hacia atrás. Cuando se conduce hacia adelante y con la plataforma descendida, la velocidad debe ser inferior con las puertas cerradas.
- Compruebe la distancia de parada hacia adelante y hacia atrás.
 Tenga precaución: la velocidad de desplazamiento, el peso de la carga y las condiciones del suelo pueden afectar a esa distancia.
- Antes de empezar a trabajar, conozca las distancias necesarias para detenerse. Si la distancia de parada es demasiado grande para poder detenerse con seguridad, no conduzca el vehículo.
- Si su vehículo está equipado con alarma o luces intermitentes opcionales, asegúrese de que están funcionando.

COMPRUEBE EL LUGAR DONDE VA A TRABAJAR. Informe de cualquier peligro o problema de seguridad a su supervisor.

Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Panel de Servicio



Nota:

No haga funcionar el vehículo con la puerta del panel de servicio bajada.



Continúa en la siguiente página...

Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Continuación Panel de Servicio

INTERRUPTOR DE EMPUJE/CONDUCCIÓN

Si por alguna razón no va a conducir su vehículo, ponga este interruptor en posición EMPUJE. Esta operación soltará el freno para que el vehículo pueda ser empujado. Si no se suelta, póngase en contacto con su supervisor.

Nota:

Cuando se empuja el vehículo no puede haber nadie subido sobre ninguna parte del vehículo. La velocidad de empuje no debe superar 3 Km/h.

DESCONEXIÓN DE POTENCIA

Pulse este botón para cortar el suministro de energía al vehículo y desconectarlo.



INTERRUPTORES DE ANULACIÓN DE LEVANTE Y DESCENSO

El interruptor inferior de la izquierda establece si el control de las operaciones de levante y descenso lo tiene la plataforma del operador o este panel de servicio. Si el interruptor izquierdo está en BASE, el interruptor derecho controlará el levante y el descenso. Los botones de Levante/Descenso de la plataforma no funcionarán hasta que el interruptor izquierdo vuelva a la posición PLATAFORMA.

Si el botón de descenso no funciona, la plataforma se puede descender siguiendo las instrucciones de funcionamiento de la válvula de descenso manual. Tanto la válvula como las instrucciones están ubicados debajo de la superficie de carga.

Conozca los Peligros

NO PERMITA QUE EL OPERADOR RESULTE LESIONADO

Antes de utilizar los interruptores de Anulación de Levante/Descenso, avise al operador para que mantenga las manos y pies dentro de la zona del operador.

No empuje el vehículo hasta que el operador esté fuera de la plataforma y la zona esté despejada.



Página 33

Nota:

Usted y su vehículo WAVE® Operación del Manipulación **Mantenimiento** Protéjarse a del vehículo vehículo de cargas

Mantenimiento de las baterías

BATERÍAS Y CARGADOR

- No cargue o realice el mantenimiento de las baterías salvo que usted haya recibido formación para ello y esté autorizado. Consulte el Manual de Servicio para obtener instrucciones.
- Cargue las baterías en las zonas designadas para ello. No exponga el vehículo a humedad o nieve mientras se esté cargando. No intente cargar una batería congelada.
- Utilice gafas protectoras, guantes y prendas apropiadas cuando realice el mantenimiento de las baterías.



PELIGRO

Las baterías pueden producir gases explosivos. No fume, ni encienda llamas ni forme arcos eléctricos o chispas cerca de esta batería. Cuando realice la carga en un lugar cerrado, manténgalo bien ventilado.

Esta batería contiene Ácido Sulfúrico, el cual puede provocar lesiones graves. El ácido no debe entrar en contacto con los ojos, la piel o las prendas. En caso de contacto, moje con abundante agua y con detenimiento. Si los ojos han resultado afectados, acuda a un médico.



Continúa en la siguiente página...

Página 34

Nota:

Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Continuación Mantenimiento de las baterías

PARA CARGAR LAS BATERÍAS

- Desconecte la carretilla o pulse el botón de Desconexión de Potencia.
- Utilice un cable de prolongación inferior a 7,5 metros de longitud con enchufe y cable de 10A.
- Enchufe un extremo del prolongador al enchufe de carga del panel de servicio.
- Enchufe el otro extremo del prolongador, o del cable retráctil opcional, en una toma de 220 V AC.
- Compruebe el display de carga en el panel de servicio.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CARGADOR DE BATERÍAS

- Una luz roja significa que algo no funciona correctamente en el cargador. Intente enchufar el cargador por segunda vez. Si la luz roja se mantiene encendida, desenchúfelo y póngalo en conocimiento de su supervisor.
- Una luz amarilla significa que el cargador está trabajando.
- Una luz verde significa que la carga ha terminado. Desenchufe el prolongador. El vehículo está listo para su utilización.
- Si no se enciende ninguna luz, el cargador no está recibiendo energía. Asegúrese de que la toma AC funciona correctamente y que el cable de prolongación está en buenas condiciones.

Conozca los Peligros

LAS BATERÍAS PUEDEN SER PELIGROSAS

Las baterías desprenden gases que pueden explotar. También contienen ácidos que pueden producirle quemaduras o desfigurarle.

- No realice el mantenimiento de baterías si no ha recibido formación específica para ello y está autorizado.
- No fume nunca o encienda llamas alrededor de las baterías.
- Utilice equipos de protección como guantes, gafas, etc.
- Realice el trabajo en una zona segura dispuesta por su compañía.





Protéjarse a Usted y su Operación del Manipulación Mantenimiento sí mismo vehículo WAVE® vehículo de cargas del vehículo

Solución de problemas

SI SU VEHÍCULO NO FUNCIONA, A CONTINUACIÓN TIENE ALGUNAS COSAS QUE PUEDE COMPROBAR USTED MISMO ANTES DE AVISAR PARA SU REPARACIÓN

- No se oye ningún pitido, el display de la batería está apagado.
 - ¿Está conectada la llave?
 - Asegúrese de que el interruptor Empuje/Conducción se encuentra en la posición Conducción.
- No se oye ningún pitido, las luces de display de la batería parpadean y se apagan.
 - Se ha pulsado uno de los interruptores de desconexión.
- No se oye ningún pitido, el display de la batería está encendido.
 - Compruebe que el interruptor Plataforma/Base se encuentra en la posición Plataforma
- Un pitido, luz de pos. de desplaz. enc., display → □□□□□
 No tiene las manos o pies en posición de desplazamiento.
- Pitido suave, parpadeo de la luz de falla, display →
 Desenchufe el cargador de baterías. Desconecte la llave y vuelva a poner en marcha el vehículo.
- Pitidos suaves, luz de falla parpadea, display →
 - Retire las manos de los controles. Vuelva a poner en marcha el vehículo. Mantenga las manos fuera de los controles hasta que el indicador muestre la carga de la batería (alrededor de 2 segundos).

OTRAS CAUSAS QUE PUEDEN PROVOCAR INTERMITENCIA DE LUCES Y PITIDOS

Existen algunos problemas que desconectarán completamente su vehículo. Los pitidos y la luz intermitente de falla emitirán pulsaciones continuamente. Intente poner en marcha de nuevo el vehículo. Si las señales continuan, apague el vehículo y notifíquelo a su supervisor.

Existen algunos problemas menores que no desconectarán su vehículo, pero harán que éste emita dos pitidos y que el display de la batería parpadee unos instantes. Usted puede continuar trabajando con su vehículo. Informe del hecho a su supervisor al finalizar su turno.

3





New Bremen, Ohio USA © 2006 PF14649-03 WEB Impreso en los EE.UU